

Vapautuslaitteen säätäminen

Tämän haarukkavaunun vetokahvassa on säätökahva jonka voi asettaa kolmeen asentoon:

Nosto - kahva alhaalla

Kuljetus - kahva keskellä

Lasku - kahva ylhäällä, palautuu jousen avulla kuljetusasentoon automaattisesti.

Mikäli kahva ei toimi näin, voit säätää sitä seuraavasti:

1. Jos haarukat nousevat pumpatessa Kuljetus-asennossa, käännä

säätömutteria 104 säätöpultissa 103 tai säätöruuvia 318 myötäpäivään kunnes pumppaus Kuljetus-asennossa ei nosta haarukoita.

2. Jos haarukat laskevat Kuljetus-asennossa, käännä mutteria 104 tai säätöruuvia 318 vastapäivään kunnes laskeminen loppuu.

3. Jos haarukat eivät laske kun hallintakahva on Laskuasennossa, käännä mutteria 104 tai säätöruuvia 318 myötäpäivään kunnes hallintakahvan nostaminen laskee haarukoita.

Tämän jälkeen tarkista Kuljetus-asento kohtien 1 ja 2 mukaan.

3.1 If the forks elevate while pumping in the DRIVE position, turn the adjusting nut (104) on the adjusting bolt(103) or screw(318) clockwise until pumping action does not raise the forks and the DRIVE position functions properly.

3.2 If the forks descend while pumping in the DRIVE position, turn the nut(104) or screw(318) counter-clockwise until the forks do not lower.

3.3 If the forks do not descent when the control handle (117 or 120G) is in the LOWER position, turn the nut(104) or screw (318) clockwise until raising the control handle(117 or 120G) lowers the forks. Then check the DRIVE position according to item 3.1 and 3.2 to be sure the nut (104) and screw(318) is in the proper position.

3.4 If the forks do not elevate while pumping in the RAISE position, turn the nut (104) or screw (318) counter-clockwise until the forks elevate while pumping in the RAISE position. Then check the LOWER and DRIVE position according to item 3.1, 3.2 and item 3.3.